
11,5
9
← グラウンドリフトを
付ける場合だけ
Ø9,4
Ø2,4
Ø6,4
6,1
10
28
19
19
Ø3,2
Ø7,2
7,5
Ø3,2
Ø7,2
7,5
30,5
25,5
Ø9,2
15,5
LED を
↙ 付ける場合だけ
Ø5
30,5
Ø3,2
Ø12
↖ 廻り止めを
付ける場合だけ
9
Ø9,2
25,5
TAKACHI TD9-12-4N
28